



Gourde métallique

Pied du manche passager

Blocage des commandes

PROSCRIRE TOUT OBJET NON ARRIMÉ EN PLACE AVANT:

- ✈ Ranger étui à lunettes, appareil photo, gourde etc.. dans les vides poches ou à l'arrière.
- ✈ Le rappeler lors du briefing au passager avant

AVANT LE DECOLLAGE, VERIFIER :

- ✈ Commandes libres et dans le bon sens
- ✈ Absence de tout objet au plancher (pilote et passager) ou à proximité immédiate des commandes de vol